

RHIMA Pro Wash **SOLID**

Ersetzen Sie eine leere Kartusche in 3 einfachen Schritten.

Das Ersetzen leerer SOLID-Kartuschen ist einfach und sicher. Denken Sie immer daran geeignete Schutzausrüstung, gemäß den Anweisungen zu verwenden.

1



Entfernen sie die leere kartusche

Eine leere Kartusche wird vom Dosiergerät signalisiert. Es ertönt ein akustisches Signal und ein rotes Licht leuchtet am Dosiergerät. Entnehmen Sie die Kartusche erst, wenn diese vollständig entleert ist.

2



Entfernen sie die schutzhülle der neuen kartusche

Die Schutzkappe kann durch leichtes Anheben von einer Seite entfernt werden.

3



Setzen sie die neue kartusche in das dosiergerät

Die neue Kartusche so einsetzen, dass der Griff der Kartusche nach vorne, zu Ihnen zeigt und diese vollständig in das Dosiergerät eingeschoben ist. Vergewissern Sie sich, dass die RHIMA Pro Wash SOLID Kartusche richtig im Dosiergerät sitzt.



Schutzhandschuhe tragen



Ätzend



RHIMA Deutschland GmbH

Siemensstraße 31, 47533 Kleve

T +49 (0)322 210 919 05

F +49 (0)322 210 919 06

E info@rhima.de • www.rhima.de

**BESTELLEN
SIE UNSER
PRO WASH SOLID SORTIMENT**



webshop.rhima.com